

## NÁVOD K OBSLUZE CHYTRÝ DEPILÁTOR

Děkujeme vám za zakoupení chytrého depilátoru.

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Před prvním použitím musí být chytrý depilátor nabitý (nabíjí se do 2-3 hodin). Nabijte ho přiloženým USB kabelem. Při nabíjení svítí červené světlo, když je zařízení nabité svítí zelené světlo.

1. Ujistěte se, že pokožka je čistá a suchá.
2. Zapnutí: Stiskněte fialové tlačítko. Zelené LED světlo bude blikat.
3. Při delších chloupkách: dotýkejte se pokožky hlavou depilátor (zařízení nefunguje bez dotyku s pokožkou). Přejděte depilátorem proti směru růstu chloupků pod 45 ° úhlem s holicího nástavce.
4. Pro krátké chloupky: použijte přiložený mikrofiltr. Udržujte zařízení kolmo na pokožku a zvedejte a spouštějte ho do požadované oblasti, kde chcete chloupky odstranit.
5. Vypnutí: Po ukončení odstranění chloupků stiskněte tlačítko do polohy vypnutí. Vyčistěte nástavce depilátoru pomocí přiloženého štětečku (nečistěte je pod vodou).
6. Depilátor nepoužívejte pod sprchou. Zařízení skladujte na suchém a chladném místě.