



Návod fitness náramek M4

Postup prvního spuštění náramku.

- 1.) Po pořízení náramku je nutné jej nabít na plnou kapacitu baterie. Nabíjení trvá cca 1,5- 2 hodiny. Náramek má nabíjecí usb kolébku součástí balení- zasuněte strojek hodinek do nabíječky a vložte do USB například v PC či notebooku.
- 2.) Po nabití hodinek je nutné stáhnout aplikaci do Vašeho mobilního telefonu. Hodinky jsou kompatibilní s aplikací FIT Pro- aplikace je volně ke stažení z Google play a Appstore nebo můžete využít čtečku QR kódu a naskenovat Vámi požadovanou verzi z anglického manuálu který je přiložen.
- 3.) Po stažení aplikace si ji otevřete. Následně aplikace bude vyžadovat několik povolení- pro bezproblémový průběh instalace a užití náramku se všemi jeho funkcemi doporučujeme všude udělit souhlas.
- 4.) Následně se vám otevře úvodní obrazovka aplikace, kde se musíte přihlásit- většina nemá vytvořen účet tak klikněte v levém horním rohu na registrovat. Vyplňte emailovou adresu a heslo a dejte, Zaregistrujte se. POZOR – nikdy neuvádějte heslo k Vašemu emailu – vyplňte libovolné nové heslo jen pro tuto aplikaci. Na Vámi zadaný email následně přijde potvrzovací email, který je nutné potvrdit.
- 5.) V případě, že se nechcete registrovat je možné v pravém horním rohu zvolit pokračovat bez registrace.
- 6.) Následně je třeba ještě povolit notifikace pro aplikace Fit Pro
- 7.) Spárování náramku- na úvodní stránce klikněte v dolním menu na ikonu Nastavit. Otevře se Vám nová obrazovka, kde hned nahoře uvidíte Zařízení odpojeno. A pod tím Spojte zařízení, na které klikněte. Dojde k vyhledání náramku a jen klikněte na nalezený název. Správné spárování poznáte tak, že se Vám aktualizuje na hodinkách datum a čas a v levém horním rohu hodinek bude ikona spárováno.
- 8.) Údaje o uživateli- pro správné měření je nutné vyplnit Vaše údaje- klikněte na úvodní stránce na MOJE a následně Profil uživatele- kde vyplní pohlaví, váhu, výšku věk atd.

Nyní máte hodinky plně spárované a připraveny k použití.

Mezi jednotlivými funkcemi hodinek přecházíte lehkým stisknutím spodní části displeje hodinek. V případě že chcete zvolit danou funkci tak stejné místo na displeji stiskněte po dobu 2-3 sekund a dojde k výběru dané funkce.