

SÍŤ PROTI HMYZU | Návod k použití CZ

Instalace


Před zavěšením sítě se ujistěte, že místo, kde jí chcete instalovat, je suché a čisté.

Vyberte správné umístění sítě: Otevíráte-li dveře dovnitř, zavěste síť na vnější stranu dveří. Otevíráte-li dveře směrem ven, zavěste síť na vnitřní stranu dveří. Máte-li posuvné dveře, síť zavěste na vnější stranu dveřního rámu.

Najděte a označte střed horní zárubně dveří.

Instrukce pro zavěšení

1. Položte obě části sítě (A,B) rovně na podlahu tak, aby magnety byly vyrovnány na střed, tak jak vidíte na nákresu.
Všimněte si, že horní část sítě má na rozdíl od spodní části mezi magnety a dveřním rámem větší mezeru.
2. Zkontrolujte všechny magnety a ujistěte se, že správně doléhají.
3. Odstraňte ochrannou fólii z jedné přilnavé (lepivé) strany suchých zipů a podle nákresu je připevněte k síti.
4. Vezměte část A, sejměte ochrannou fólii z druhé přilnavé strany suchého zipu č. 1 a přitlačte ke středu dveřního rámu. Ujistěte se, že je síť umístěná dostatečně vysoko, aby nedrhla o podlahu.
To samé opakujte u suchých zipů č. 2 a č. 3.
5. Vezměte část B, sejměte ochrannou fólii z druhé přilnavé strany suchého zipu č. 7 a přitlačte ke středu dveřního rámu. Ujistěte se, že je síť umístěná dostatečně vysoko, aby nedrhla o podlahu.
To samé opakujte u suchých zipů č. 8 a č. 9.
6. Oba díly A a B k sobě připněte magnety. Ujistěte se, že magnety jsou správně usazené a spojené.
7. Připevněte suché zipy č. 4 až č. 6 a následně č. 10 až č. 12.



Tipy

- Je-li dveřní rám z plastu či kovu použijte k upevnění sítě suché zipy.
- Je-li dveřní rám ze dřeva, můžete použít k upevnění sítě připínáčky (součást balení).
- Nepřiléhají-li správně magnety, upravte umístění sítě v rámu.

Údržba a čištění

Nepoužívejte drsné nebo abrazivní čističe. Síť čistěte vlhkým hadrem namočeným ve vlažné vodě. Při větším znečištění můžete použít malé množství mýdla. Síť pak nechte oschnout. Síť nedávejte do sušičky.

Bezpečnostní pokyny

Obalový materiál držte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

Udržujte dostatečnou vzdálenost sítě od zdrojů tepla (sporák, ...atd.).

Máte-li implantované lékařské přístroje (kardiostimulátor), konzultujte použití magnetické sítě se svým lékařem.

Nebezpečí možnosti elektromagnetického rozhraní.

Při používání připínáček dbejte zvýšené opatrnosti. Držte je mimo dosah dětí.

Výrobek nemusí správně fungovat, není-li správně nainstalován.

Varování

Magnetická síť neslouží jako bariéra pro děti nebo domácí mazlíčky.

Nepoužívejte magnetickou síť za účelem zabránění útěku dětem nebo domácím mazlíčkům.